

## Podlahový konvektor FCV – regulace a příslušenství

FCT04M	Spínaný napájecí zdroj 230/12V pro 3 stupňovou regulaci otáček ventilátoru, umístění do vany konvektoru
FCJS-64-120-240	Spínaný napájecí zdroj 230/24V pro plynulou regulaci otáček ventilátoru 5-12V, umístění do vany konvektoru
RAB21	Prostorový termostat pro 2tr. FC, topení nebo chlazení, 3 otáčky ventilátoru
RAB31	Prostorový termostat pro 4tr. FC, topení nebo chlazení, 3 otáčky ventilátoru
RDG160T	Digitální nástěnný regulátor prostorové teploty pro plynulé řízení otáček ventilátoru 5-12V DC, napájení 24V
IRA211	Infračervené dálkové ovládání pro termostaty
RDF600T	Prostorový termostat s displejem pro 2 trubkový a 4 trubkový fan-coil, týdenní program, ruční nebo automatické přepínání rychlosti ventilátoru, IR senzor
STA23/00	Termický pohon pro radiátorové ventily, AC 230V, 2 polohové řízení, bez kabelu
STA73/00	Termický pohon pro radiátorové ventily, AC/DC 24V, 2 polohové řízení, bez kabelu
ASY23L10	Připojovací kabel 2m pro termické pohony, 2 bodový řídicí signál, AC 230V, AC/DC 24V, bílý
ASY23L20	Připojovací kabel 3m pro termické pohony, 2 bodový řídicí signál, AC 230V, AC/DC 24V, bílý
ASY23L50	Připojovací kabel 5m pro termické pohony, 2 bodový řídicí signál, AC 230V, AC/DC 24V, bílý
RTN81	Termostatická hlavice s odděleným ovládáním
VDN215	Termostatický ventil 1/2"-přímý zkrácený
VEN215	Termostatický ventil 1/2"-rohový zkrácený
VUN215	Termostatický ventil 1/2"-axiální
ADN15	Šroubení přímé 1/2" DN15
AEN15	Šroubení rohové 1/2" DN15

